

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DULKIŲ SURINKĖJAS MODELIS 1319, baltos spalvos



**DRAUDŽIAMA PALIKTI VEIKIANTĮ
PRIETAISĄ BE PRIEŽIŪROS**

Platintojas Lietuvoje :

SALONAMS EU

Savanorių pr.22 Vilnius,

Lietuva LT-031169, www.salonams.eu , +370 678 26 146

Paskutinį kartą redaguota versija: 2019-06-19



DĖMESIO

- Dulkes surenkantys maišeliai yra vienkartiniai. Maišelio medžiaga gali užsikimšti, jei dulkių maišelis jau buvo panaudotas ir nėra tinkamai išvalytas naujam naudojimui. Tokia būseną sąlygoja prastą bei lėtą dulkių surinkėjo veikimą, oro srautas tampa nebe toks stiprus, perkaitintos ventiliatoriaus dalys patiria didžiulę apkrovą. Prietaisas gali tiesiog sugesti ar perdegti. Vienkartinius dulkių surinkėjo maišelius privalote periodiškai keisti arba tinkamai valyti, jei dulkių maišelių gamintojas nurodo, kad maišeliai yra daugkartinio naudojimo. **Dulkių maišelių privaloma iškratyti ne rečiau negu kas 2-3 klientus.**
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, prausyklos ar kitokių drėgnų patalpų ar sąlygų.
- Kai jungiate kištuką į tinklą, nelieskite jokių metalinių prietaiso dalių.
- Periodiškai valykite prietaisą, kad nesusidarytų purvo, dulkių ir kitų nereikalingų medžiagų sluoksnis, apsunkinantis prietaiso darbą. Dėl aukščiau išvardytų priežasčių prietaisas gali netinkamai veikti, kaisti, arba gali būti sugadinta net movos dalis.
- Draudžiama apvynioti maitinimo laidą aplink prietaisą, nes šis veiksmas gali sugadinti maitinimo laidą.
- Visuomet įsitikinkite, kad prietaisas jungiamas į tinkamą/prietaisą atitinkantį lizdą su atitinkama įtampa.
- Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įdėtas į lizdą. Neapdairumas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar nudegimus.
- **DRAUDŽIAMA** įjungti arba išjungti prietaisą iš lizdo šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso esant tokioms sąlygoms:
 - Kai laidas arba kištukas įšyla arba yra pažeistas;
 - Kai prietaiso kištukas laisvai kabo lizde (netinkamai užfiksuotas, iškilbės).
 - Prietaisas negali būti savavališkai modifikuotas, ištemptas, pernelyg atlenktas ar susuktas.
 - Ant laido negalima dėti nieko sunkaus, aštraus, šlapio/drėgno, negalima ant jo užminti.
 - Neleiskite dulkėms ar kitiems kenksmingiems elementams patekti į kištuko ar rozetės vidų.
 - Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vonioje ar kambaryje su dideliu drėgnumu. Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar elektros tinklo bei izoliacijos gedimus.
 - Vaikams ar senyvo amžiaus asmenims su suletėjusia reakcija **DRAUDŽIAMA** naudotis šiuo prietaisu.
 - Prietaisas negali būti naudojamas netoli degių medžiagų, tokių kaip: alkoholiai, tirpikliai, benzinas, purškiami aerozoliai, suslėgtos dujos ir kt. Tai gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
 - Negalima nardinti prietaiso vandenyje ar jokiame kitame skystyje.
 - Jeigu prietaisas nukrito, ar buvo kitaip pažeistas, jokių būdu nelaikykite jo veikiančio rankose. Jei prietaisas sugadintas dėl smūgio ar kritimo, jis negali būti toliau naudojamas nepasikonsultavus su prietaisą aptarnaujančios įmonės specialistais arba sertifikuotais meistras.
 - Nemėginkite išmontuoti ar taisyti įrangos savavališkai. Norint remontuoti, kreipkitės į produkto platintoją iš kurio įranga buvo įsigyta, arba jo rekomenduotą specialistą, arba įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Techniniai duomenys:

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| Įtampa | 220 V/240 V | | Išmatavimai: | 19*27*11,5 cm |
| Elektros galia | 40 W | | Spalva: | Balta |
| Veikimo dažnis | 50/60 Hz | | Ventiliatorių: | 1 vnt. |
| Stiprumo reguliavimas: | NE | | Korpusas | Tvarus ABC plastikas |

NAUDOJIMOSI PRADŽIA:

1. Pritvirtinkite medvilninį dulkių surinkimo maišelį į montavimo skliaustelius.
2. Dėkite, laikykite, naudokite prietaisą tik ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
3. Įjunkite maitinimo kabelį į atitinkamą maitinimo šaltinį.
4. Naudodami maitinimo jungiklį (įjungti/išjungti mygtukas), paleiskite įrenginį ir mėgaukitės patogiu darbu be papildomų rūpesčių.
5. Baigus darbą, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
6. Būtinai išjunkite prietaisą ir nakčiai. Nepalikite įjungto prietaiso į rozetę nakčiai.
7. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Neužmirškite reguliariai keisti arba iškratyti dulkių surinkimo maišelius.

ĮRENGINIO SCHEMA:



**DRAUDŽIAMA PALIKTI VEIKIANTĮ
PRIETAISĄ BE PRIEŽIŪROS**