

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

DVIGUBAS KASĖTINIS VAŠKO ŠILDYTUVAS
MODELIS: LM-102



**BŪTINA PERSKAITYTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IKI NAUDOJIMOSI PRADŽIOS.
ŠIS PRAŠYMAS YRA TIK JŪSŲ SAUGUMO LABUI.**

**VISADA LAIKYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ NETOLI NAUDOJAMO PRIETAISO TAM, KAD PRIREIKUS GALIMA BŪTŲ JĄ
GREITAI RASTI IR VĖL PERSKAITYTI**

ATSARGUMO PRIEMONĖS IR TAISYKLĖS

- 1) **DRAUDŽIAMA PALIKTI VEIKIANTĮ PRIETAISĄ BE PRIEŽIŪROS.**
- 2) Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui grožio salonuose, specializuotuose kabinetuose. Prietaisas gali būti taisomas ir remontuojamas tik kvalifikuotų specialistų pagalba. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų procedūrų metu DRAUDŽIAMA remontuoti arba bandyti remontuoti prietaisą pačiam. Draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams, negu yra išvardinta šio prietaiso aprašyme.
- 3) Draudžiama naudoti įrenginį šalia stiprių šilumos šaltinių. Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia skysčių, drėgnose patalpose arba drėgnomis rankomis. Negalima naudotis šiuo prietaisu rūgščioje, itin užterštoje aplinkoje. Skystis neturi patekti ant šio prietaiso. Skysčiui patekus ant šio prietaiso nedelsiant ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo. Draudžiama dėti į įrenginį rūgštinius ar šarminius elementus ar daiktus.
- 4) Tai normalu, jei ilgai naudojant įrenginį įšila jo paviršius. Rekomendacija: po kiekvieno naudojimo leisti įrenginius atvėsti iki kambario temperatūros.
- 5) Ištraukti maitinimo laidą iš elektros tinklo būtina ir šiais atvejais:
 - Prietaisas skleidžia keistą kvapą, leidžia keistus garsus, dūmina;
 - Pažeistas maitinimo laidas;
 - Prietaisas nukrito arba yra pažeistas jo korpusas.
- 6) Nedėkite ant šio prietaiso jokių daiktų. Nelaikykite ir nesinaudokite prietaisu tokiose vietose, kuriose ant jo gali būti užminta arba pažeistas jo laidas.
- 7) Saugumo sumetimais kiekvieną kartą baigus naudotis prietaisu ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- 8) Negalima nieko dėti/grūsti/kišti į prietaiso angas. Patekus pašaliniam daiktui į prietaiso vidų skubiai ištraukite prietaiso laidą iš elektros tinklo ir susisiekite su garantinio aptarnavimo įmone.
- 9) Nedėkite, nelaikykite, nesinaudokite prietaisu ant nestabilių lentynų, stalų, kitų paviršių. Didelė tikimybė, kad prietaisus nukritus gali atsirasti korpuso defektai.
- 10) Siekiant prailginti prietaiso veikimo laiką, neskubėkite tuoj pat įjungti/išjungti „power“ mygtuko. Tarp šio mygtuko paspaudimo palikite vienos (1) minutės tarpą.
- 11) Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad įtampa elektros tinkle sutampa su rekomenduojama prietaisui įtampa. Kitu atveju, prietaisas gali sudegti.

DĖMESIO:

- 1) Jeigu yra pažeistas prietaiso laidas ar kitos jo dalys, kreipkitės į autorizuotą servisą (ACTIV Tomasz Pacholczyk) – tai padės išvengti tolimesnių prietaiso defektų.
- 2) Prietaisu griežtai draudžiama naudotis vaikams iki 16 metų, ir senyvo amžiaus žmonėms su sulėtėjusia reakcija. Taip šiuo prietaisu draudžiama naudotis žmonėms, kurie nieko neišmano/nežino apie šį prietaisą.
- 3) Šis prietaisas nėra žaistas vaikams. Vaikams draudžiama naudotis arba žaisti su šiuo prietaisu.
- 4) Nepalikite vienu vaikų ar senyvo amžiaus žmonių vienu patalpose be priežiūros su šiuo prietaisu.
- 5) Šis elektros prietaisas nėra žaistas. Neteisingas šio prietaiso naudojimas ar kontaktas su kitais elektriniais veikiančiais prietaisais gali baigtis mirtimi, rimtais sveikatos sužalojimais. Štai kodėl prietaisą būtina saugoti ir slėpti toliau nuo vaikų, neleisti jiems net ir trumpam žaisti su šiuo įrenginiu.

PRIETAISO UTILIZAVIMAS

Pasibaigus prietaiso gyvavimo laikui, visos jo detalės turi būti utilizuojamos laikantis tos šalies teisinių normų, kuriose prietaisas buvo naudojamas. Jokiu būdu neišmeskite naudoto prietaiso į bendrą atliekų konteinerį. Prašome vadovautis utilizavimo taisyklėmis skirtomis šios rūšies prietaisams. Siekiant tausoti aplinką remkitės ES direktyva 2012/19 EC „dėl naudotų elektroninių ir elektrinių prietaisų surinkimo, saugojimo ir transportavimo į surinkimo/supirkimo taškus perdirbimui.

PRIETAISO SAUGOJIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS.

Šis prietaisas turi būti saugomas ir transportuojamas originalioje pakuotėje, nuo -20 iki + 50 laipsnių temperatūroje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, esant ne didesniai negu 75 % drėgnumui. Rekomenduojama naudojimosi prietaisu temperatūra yra nuo +10 iki +40 laipsnių. Saugojimo ir transportavimo metu nekratykite prietaiso, nedaužykite. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių, stiprių bei staigių atmosferos/temperatūros pokyčių.

PRIETAISO DEZINFEKCIJA

Valomi ir dezinfekuojami gali būti visi šio prietaiso paviršiai. Valant korpusą, galima naudoti vos vos drėgną medvilninį skudurėlį. Iš skudurėlio jokių būdu negali sunktis skysčiai. Geriausiai, jei valymo skystis bus užpurkštas ant skudurėlio 1-2 kartus. Jokiu būdu negalima nenaudoti jokių abrazyvinių valymo priemonių. Po prietaiso valymo/dezinfekcijos būtina pilnai nusausinti prietaisą.



ACTIVESHOP®

Prietaiso techniniai duomenys

El.tinklo įtampa: 220 -240 V
Galia: 40 w
Tech. dažnis: 50/60 Hz
Darbinė temperatūra: Nuo 70 iki 80 laipsnių

Kasėtinio dėklo išmatavimai : 18*7*4 cm
Pagrindo išmatavimai: 16*8*8 cm
Prietaiso svoris: 400 gr.

DĖMESIO:

Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui spa ir grožio salonuose, masažo kabinetuose, kipyklose.

APIE INSTRUKCIJĄ

Prieš prietaiso paruošimą darbui būtina perkaityti šią instrukciją nuo pradžių iki galo. Tai labai svarbu. Laikykite šią instrukciją netoli prietaiso nuolat pasiekiamoje vietoje tam atvejui, jei prireiktų ją perskaityti dar kartą.

PRIETAISO NAUDOJIMO SĄLYGOS IR PRADŽIA

1. Naudokite šį prietaisą tik ant lygaus, plokščio paviršiaus gerai vėdinamoje patalpoje. Prietaisą laikykite toliau nuo bet kokios rūšies šilumos ir rūgšties šaltinių. Nesinaudokite prietaisu arti vandens, kranų, drėgmės šaltinių.
2. Įjunkite kištuką tik į tinkamos įtampos elektros tinklą.

Dėl savo efektyvumo ir procedūros paprastumo, parafino vonelės ir plaukų šalinimas vašku, naudojant vaško šildytuvus, yra labai populiarios procedūros visame pasaulyje. Jos yra atliekamos ir salonuose, ir namuose bei pasižymi teigiamu poveikiu odai, ypač jei oda yra sausa ar brandesnė.

Įspėjimas

Vienu metu neprijunkite daugiau, nei 10 vaško šildytuvų prie elektros srovės. Prijungiamo vaško šildytuvo laidą negalima jungti prie kito prietaiso. Jis gali būti jungiamas tik prie vaško šildytuvo.

Naudojimas:

1. Prieš procedūrą įsitikinkite, kad oda yra visiškai švari.
2. Įdėkite vašką į vaško šildytuvą.
3. Vaško šildytuvą prijunkite prie pagrindo, jo kištuką kiškite į elektros lizdą ir įjunkite.
4. Kaitinkite vašką apie 15 – 40 min. Pradėkite procedūrą.
5. Stumkite prietaisą plauko augimo kryptimi, padengdami apie 15-18 kv. cm. odos plotą vašku. Įsitikinkite, kad vaško temperatūra yra tinkama. Jei vaškas yra per karštas, šiek tiek luktelkite, prie pradėdami procedūrą arba tepkite vašką ant depiliacijai skirtą popierėlio.
6. Ant vašku padengtos odos dėkite depiliacijai skirtą popierėlį ir delnu prispauskite jį.
7. Plėškite popierėlį prieš plauko augimo kryptį.
8. Atlikę plaukų šalinimo procedūrą, vaško likučius nuvalykite specialia priemone.
9. Nuvalę odą, tepkite bekvapę drėkinamąją priemonę ir pamasažuokite.
10. pirmą kartą įjungus prietaisą gali pasirodyti dūmai, tai normalu.

Pastabos:

1. Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite, jei oda yra jautri ar turite kitų odos problemų.
3. Nesideginkite saulėje ar soliariume 24 valandas po depiliacijos.
4. Vaško likučius nuo prietaiso nuvalykite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą specialiu valymo skysčiu. Nemerkite prietaiso į vandenį.

BŪKITE ITIN DĖMESINGI IR ATIDŪS, NES ĮKAITĘS VAŠKAS GALI NUDEGINTI JŪSŲ PIRŠTUS, RANKAS, ODA.

VISUOMET NAUDOKITE APSAUGINES PIRŠTINES DIRBANT SU ĮKAITINTU VAŠKU.



ACTIVESHOP®



KITOS MŪŠŲ PREKĖS:



Didelė LED makiažo lempa su stovu, reguliuojama šviesa, laikiklis telefonui ir dėklas
159,00 EUR pristatymas per 1-2 d.d.



Makiažo šepetėlių UV sterilizatorius (sausuoju būdu)
49,00 EUR pristatymas per 1-2 d.d.



Meistro kėdutė su kristalais (gali būti su ratukais, gali būti stabiliu pagrindu)
75,00 EUR pristatymas per 4-5 d.d.



Plautuvė + 3 kėdės + 3 pakojai
899,00 EUR pristatymas per 6-7 d.d.

Kosmetologinė kėdė/lova + meistro kėdutė + LED lempa-lupa



Kosm.lova + lempa + meistro kėdutė
269,00 EUR pristatymas per 5-6 d.d.



Metalinė dekoratyvinė lentyna lakams
46,00 EUR pristatymas per 2-3 d.d.



Medinė sulankstoma makiažo kėdė
115,00 EUR su pristatymu per 1-2 d.d.



Galingas plaukų surinkėjas kirpykloms
199,00 EUR su pristatymu per 5-6 d.d.



ACTIVESHOP®